



OFFICINA ABA Srl


Via 25 Aprile, 20 – 59013 Montemurlo (PO) Italy

Tel: +39 0574 798181 Fax : +39 0574 791101 www.officinaaba.com commerciale@officinaaba.com

Caricatore / Apriballe



- Fiancate portanti in acciaio
- Macchina completamente montata su cuscinetti
- N. 4 motoriduttori di comando per le 4 parti in movimento della macchina
- Nastri trasportatori in PVC con stecche in legno multistrato, che scorrono su guide in Polizene
- Trascinamento nastro trasportatore chiodato per mezzo di rullo di grosse dimensioni
- Dispositivo rasatore a N. 3 cilindri, più cilindro di pulizia nastro, montato su di un unico supporto per facilitare la sua registrazione
- Barra magnetica superiore scartaferrì
- Dispositivo di scarico o tramite cilindro ad alette \varnothing esterno 500mm, oppure tramite nastro montato su N. 3 cilindri
- Doppia controbilancia a funzionamento pneumatico per fermare l'eventuale materiale in caduta a pesata effettuata
- Bilancia con aperture pneumatica montata su celle di carico elettroniche
- Banco di alimentazione dell'avantreno
- Dispositivo pneumatico per accostamento delle pesate sul nastro trasportatore di alimentazione dell'avantreno
- Dispositivo pressa-materiale composto da N. 2 cilindri consecutivi
- Il ciclo di lavoro della macchina è controllato da encoder
- Terminale elettronico composto da un sistema multiprocessore per la gestione delle pesate
- Quadro dotato di PLC per la gestione delle varie fasi di lavoro della macchina, completo di N. 4 inverter per la gestione dei motori





OFFICINA ABA Srl

Via 25 Aprile, 20 – 59013 Montemurlo (PO) Italy

Tel: +39 0574 798181 Fax : +39 0574 791101 www.officinaaba.com commerciale@officinaaba.com

